

Preguntas, problemas, o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de HDX de lunes a viernes entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Eete de EE. UU.)

1-800-514-6729

HOMEDEPOT.COM

Guarde este manual para futuras consultas


REF.# IMX100106AV-E/S 09/14



Model # HDXFR2190

USE AND CARE GUIDE

21° 3-1/2" FULL ROUND HEAD FRAMING NAILER



Question, Problems, missing parts? Before returning to the store, call HDX Customer Service 8 a.m - 6 p.m, EST, Monday- Friday

1-800-514-6729

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in HDX through the purchase of this pneumatic nailer.

We strive to continually create quality products designated to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thanks you for choosing HDX!

Table of Contents

Table of Contents2
Safety Information3
Symbols3
Work Area3
Personal Safety3
Safety Information(Continued)4
Personal Safety(Continued)4
Tool Use and Care4
Safety Information(Continued)5
Tool Use and Care(Continued)5
Tool Service5
Air source5
Operation5
Safety Information(Continued)6
Air Supply and Connections6
Loading Tool6
Warranty7
Unpacking7
Specification8
Features8
Operation9
Adjusting the exhaust9
Loading fasteners9
Operation(Continued)10
Unloading fasteners10
Clearing jams10
Non-marring pad10
Setting the air pressure10
Operation(Continued)11
Depth adjustment11
Firing the tool11
Operation(Continued)12
Firing the tool(Continued)12
Work Contact Element(WCE)12
Maintenance13
Anti-dust cap13
Lubrication13
Cleaning13
Cold weather operation13
Recommended Hookup14
Troubleshooting15

Safety Information



WARNING: To avoid serious personal injury, do not attempt to use this product until you read the manual thoroughly and understand it completely. Save this manual and review frequently for continuing safe operation and instructing others who may use this



WARNING: When using tools, basic precautions should always be followed, including the followings.

SYMBOLS



Read operator's manual: To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.



Risk to hearing: Always wear ear protection when using this tool. Failure to do so may result in hearing loss.



Eye protection: Always wear safety goggles, safety glasses with side shields, or a full face shield when operating this product.



Risk of serious personal injury: Never place hands or any other body parts in the fastener discharge area of the nailer, the tool might eject a fastener and could result in death or serious personal injury.

WORK AREA SAFETY

- 1. Keep the work area clean and well lighted. Cluttered benches and dark areas increase the risks of accidents.
- 2. Do not operate the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. The tool creates a spark which may ignite flammable liquids, gases or dust.
- 3. Keep bystanders, children, and others away while operating the tool. Distractions could result in improper use and cause injury.
- 4. Avoid unintentional misfires. Always use caution to avoid accidentally firing. Do not point towards yourself or anyone whether it contains fasteners or not.

PERSONAL SAFETY



WARNING: Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock, or injury to persons.



WARNING: This product or its power cord may contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

- 1. Do not nail on top of another nail. This is able to cause the nail to be deflected and hit someone, or cause the tool to react and result in a risk of injury to persons.
- 2. Remove finger from the trigger when not driving fasteners. Never carry the tool with finger on trigger, the tool is able to fire a fastener.
- 3. Always wear eye protection. Operator and others in the work area should always wear ANSI-approved safety goggles with side shields. Eye protection is used to guard against flying fasteners and debris, which may cause severe eye injury.
- 4. Always wear hearing protection when using the tool. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- 5. Use safety equipment. A dust mask, non-skid safety shoes and a hard hat must be used for the applicable conditions. Wear a full face shield if you are producing metal filings or wood chips.
- 6. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- 7. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the tool may cause serious injury.
- 8. Avoid unintentional firing. Keep fingers away from trigger when not driving fasteners, especially when connecting the tool to the air supply.
- 9. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
- 10.Do not use on a ladder or unstable supports. Stable footing on a solid surface enables better control of the tool in unexpected situations.
- 11. Make sure the hose is free of obstructions or snags. Entangled or snarled hoses can cause loss of balance or footing and may become damaged, resulting in possible injury.

Safety Information(Continued)

PERSONAL SAFETY(CONTINUED)

- 12.Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
- 13.Do not attach the hose or tool to your body. Attach the hose to the structure to reduce the risk of loss of balance if the hose shifts.
- 14.Always assume that the tool contains fasteners. Do not point the tool toward yourself or anyone whether it contains fasteners or not.
- 15. Wash hands after handling. This product or its power cord may contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

TOOL USE AND CARE



WARNING: Disconnect the tool from the air source before making adjustments, doing tool maintenance, clearing jams, touching the safety yoke, leaving work area, or unloading the tool. Such precautionary measures reduce the risk of injury to persons.

- 1. Know this tool. Read manual carefully, learn its applications and limitations, as well as the specific potential hazards related to this tool.
- Use only fasteners that are recommended for your models. Do not use the wrong fasteners or load the fasteners incorrectly.
- 3. Use only accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model. Use of unauthorized parts or failure to follow maintenance instructions may create a risk of injury.
- 4. Use only those fasteners recommended for use with this tool. Fasteners not identified for use with this tool by the tool manufacturer are able to result in a risk of injury to persons or tool damage when used in this tool.
- 5. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
- Maintain tools with care. Keep tool clean. A properly maintained tool, reduces the risk of binding and is easier to control.
- Store tools out of the reach of children and other untrained people. Tools are dangerous in the hands of untrained users.

- Check operation of the tool before use. Do not use the tool if the workpiece contact mechanism is not working correctly as accidental driving of a fastener may occur.
- Do not use tool if trigger does not actuate properly.Any tool that cannot be controlled with the trigger is dangerous and must be repaired.
- 10. Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- 11. Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding a tool by hand or against the body is unstable and may lead to loss of control.
- 12.Keep the tool and its handle dry, clean and free from oil and grease. Always use a clean cloth when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum-based products, or any strong solvents to clean your tool.
- 13.Do not use the tool as a hammer.
- 14. Never use this tool in a manner that could cause a fastener to be directed toward anything other than the workpiece.
- 15. Never use gasoline or other flammable liquids to clean the tool. Never use the tool in the presence of flammable liquids or gases. Vapors could ignite by a spark and cause an explosion which will result in death or serious personal injury.
- 16.Do not remove, tamper with, or otherwise cause the trigger lock or trigger to become inoperable. Do not operate any tool which has been modified in a like fashion. Death or serious personal injury could result.
- 17.Do not touch the trigger unless driving fasteners. Never attach air line to tool or carry tool while touching the trigger. The tool could eject a fastener which will result in death or serious personal injury. Also actuate the trigger lock to the safe position when not in use.
- 18,Always fit tool with a fitting or hose coupling on or near the tool in such a manner that all compressed air in the tool is discharged at the time the fitting or hose coupling is disconnected. Do not use a check valve or any other fitting which allows air to remain in the tool. Death or serious personal injury could occur.
- 19. Never place hands or any other body parts in the fastener discharge area of the tool. The tool might eject a fastener and could result in death or serious personal injury.
- 20. Never carry the tool by the air hose or pull the hose to move the tool or a compressor. Keep hoses away from heat, oil and sharp edges. Replace any hose that is damaged, weak or worn. Personal injury or tool damage could occur.

Safety Information(Continued)

TOOL USE AND CARE(CONTINUED)

- 21. Always assume the tool contains fasteners. Respect the tool as a working implement; no horseplay.
- 22.Always keep others at a safe distance from the work area in case of accidental discharge of fasteners. Do not point the tool toward yourself or anyone whether it contains fasteners or not. Accidental triggering of the tool could result in death or serious personal injury.
- 23.Do not drop or throw the tool. Dropping or throwing the tool can result in damage that will make the tool unusable or unsafe. If the tool has been dropped or thrown, examine the tool closely for bent, cracked or broken parts and air leaks. STOP and repair before using, or serious injury could occur.
- 24. Avoid using the tool when the magazine is empty. Accelerated wear on the tool may occur.
- 25.Clean and check all air supply hoses and fittings before connecting the tool to an air supply. Replace any damaged or worn hoses or fittings. Tool performance or durability may be reduced.
- 26.Do not use the tool if it leaks air or does not function properly.
- 27.Do not operate the tool if it does not contain a legible warning label.
- 28. Always carry the tool by the handle. Never carry the tool by the air hose.

TOOL SERVICE

- 1. Use only accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model.
- 2. When servicing a tool, use of unauthorized parts of failure of following maintenance instructions may create a risk of injury.
- 3. Use only the lubricants supplied with the tool or specified by the manufacturer.
- Tool service must be performed only by qualified repair personnel.

AIR SOURCE

- 1. Never Connect to an air source that is capable of exceeding 200psi. Over pressurizing the tool is able to result in bursting, abnormal operation, breakage of the tool or serious injury to persons. Use only clean, dry, regulated compressed air at the rated pressure or within the rated pressure range as marked on the tool. Always verify prior to using the tool that the air source has been adjusted to the rated air pressure or within the rated air-pressure range.
- Never use oxygen, carbon dioxide, combustible gases or any bottled gas as an air source for the tool. Such gases are capable of explosion and serious injury to person.

OPERATION

- 1.Do not drive fasteners near edge of material. The workpiece may split causing the fastener or ricochet, injuring you or people around.
- 2. Do not carry the tool from place to place holding the trigger. Accidental discharge could result. Choice of triggering method is important. Check manual for triggering options.
- 3. During normal use the tool will recoil immediately after driving a fastener. This is a normal function of the tool. Do not attempt to prevent the recoil by holding the tool against the work. Restriction to the recoil can result in a second fastener being driven from the tool. Grip the handle firmly and let the tool do the work. Failure to heed this warning can result in serious personal injury.
- 4. Do not drive fasteners on top of other fasteners or with the tool at an overly steep angle as this may cause deflection of fasteners which could cause injury.
- 5. Do not actuate the tool unless you intend to drive a fastener into the workpiece.
- 6. Always handle the tool with care:

Res	spect	the	tool	as	а	working	imp	lement.	
-----	-------	-----	------	----	---	---------	-----	---------	--

□ Never engage in horseplay.

□ Never pull the trigger unless nose is directed toward the work.

□ Keep others a safe distance from the tool while tool is in operation as accidental actuation may occur, possibly causing injury.

Safety Information(Continued)

AIR SUPPLY AND CONNECTIONS

- 1. The Connector on the tool must not hold pressure when air supply is disconnected. If an incorrect fitting is used, the tool can remain charged with air after disconnecting and thus will be able to drive a fastener even after the air line is disconnected, possible causing injury.
- 2. Do not use any type of reactive gases, including, but not limited to, oxygen and combustible gases, as a power source. Use filtered, lubricated, regulated compressed air only. Use of a reactive gas instead of compressed air may cause the tool to explode which will cause death or serious personal injury.
- 3. Use only a pressure-regulated compressed air source to limit the air pressure supplied to the tool. The regulated pressure must not exceed 115 psi. If the regulator fails, the pressure delivered to the tool must not exceed 200psi. Over pressurizing the tool is able to result in bursting, abnormal operation, breakage of the tool or serious injury to persons. Use only clean, dry, regulated compressed air at the rated pressure or within the rated pressure range as marked on the tool. Always verify prior to using the tool that the air source has been adjusted to the rated air pressure or within the rated air-pressure range.

4.	Always	disconnect	air	source

- ☐ Before unloading or making adjustments.
- ☐ When maintaining the tool.
- ☐ When clearing a jam.
- ☐ When touching the safety yoke.
- □ When tool is not in use.
- ☐ When moving to a different work area.

Such precautionary measures reduce the risk of injury to persons.

LOADING TOOL

- 1. Do not load the tool with fasteners when any one of the operating controls is activated.
- Never place a hand or any part of body in fastener discharge area of tool.
- 3. Never point tool at anyone.
- 4. Do not pull the trigger or depress the workpiece contact as accidental actuation may occur, possibly causing injury.



6

WARNING: The warnings and precautions discussed above cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the user that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the user.

Warranty

HDX PNEUMATIC NAILER LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

This warranty covers defects in workmanship or materials in this HDX pneumatic nailer for the one-year period from the date of purchase. This warranty is specific to this pneumatic nailer. Warranties for other HDX products may vary.

This warranty applies only to the original retail purchaser and may not be transferred. This warranty does not cover normal wear and tear or any malfunction, failure or defect resulting from misuse, abuse, neglect, alteration, modification or repair by other than a service center authorized to repair HDX branded air nailer. Expendable materials, such as O-rings, bumpers, driver blades, seals, etc. are not covered by this warranty. This warranty does not apply to pneumatic nailer used in industrial application or for rental purposes. HDX makes no warranties, representations or promises as to the quality or performance of its pneumatic nailer other than those specifically stated in this warranty.

ADDITIONAL LIMITATIONS

To the extent permitted by applicable law, all implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are disclaimed. Any implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, that can not be disclaimed under state law are limited to one year from the date of purchase. HDX is not responsible for direct, indirect, incidental, special or consequential damages. If this pneumatic nailer is used for commercial purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Unpacking

- 1. This tool has been shipped completely assembled.
- 2. Carefully remove the tool and any accessories from the box.
- Inspect the tool carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the tool.
- 5. If any parts are damaged or missing, please call 1-800-514-6729



WARNING: If any parts are missing, do not operate the tool until the missing parts are replaced. Failure to do so could result in possible serious personal injury.




WARNING: Do not attempt to modify the tool or create accessories not recommended for use with the tool. Any such alteration or modification is misuse and could result in hazardous condition leading to possible serious personal injury.

7

Specifications

- ☐ Air consumption: 12.85 SCFM with 100 fasteners per minute @ 90 psi
- ☐ Air inlet: 1/4 inch NPT
- ☐ Magazine capacity: 55 fasteners, 10-12 gauge
- ☐ Weight: 8.6 lbs
- ☐ Maximum pressure: 115 psi
- ☐ Pressure range: 70 psi 115 psi
- ☐ Pin size range: 2 inch to 3-1/2 inch



Compatible with generic brands of plastic collated 21° full head framing nails.

Specifications


- ☐ 360°Adjustable exhaust Allows user to direct air away from face.
- ☐ One piece driver blade For increased durability.
- ☐ Comfort-grip handle For increased comfort and control.
- ☐ Magnesium body Light-weight tool great for extended use.

- ☐ Dual-mode trigger Easily allows for Single or Sequential Firing.
- □ Adjustable depth Depth is easily adjustable for various applications.
- ☐ Anti-dry-firing design Reduces damage on internal components.
- □ Non-marring safety contact Eliminates damage to working surface.

Operation


Adjusting the exhaust

The adjustable exhaust on the cap of the tool allows users to direct the exhaust according to operator preference. To adjust the direction, turn the exhaust cap in the desired direction.



2 Loading Fasteners

- ☐ Connect the tool to the air source.
- □ Pull Pusher (A) back until the fasteners follower falls behind the fasteners. Insert strip of fasteners into the Notch upon the magazine (B). Be sure the fasteners are pointed downward.
- ☐ Press the latch, then pull pusher to let it go back to move the fasteners up to the driving mechanism. The pusher will stop when it rests against the end of the fastener.





WARNING: The tool may fire when it is first connected to the air source. Always connect the tool to the air source before loading fasteners to prevent injury from unintended cycling. Always make sure the tool's magazine is empty at the beginning of each work session, before connecting to an air source.



WARNING: Keep the tool pointed away from yourself and others when loading fasteners. Failure to do so could result in possible serious personal injury.



WARNING: Use only those fasteners recommended for use with this tool. Fasteners not identified for use with this tool by the tool manufacturer are able to result in a risk of injury to persons or tool damage when used in this tool.



WARNING: Never load fasteners with the workpiece contact or trigger activated. Doing so could result in possible serious personal injury.

Operation(Continued)

3 Unloading fasteners

Unloading is the reverse of loading, except always disconnect the air source before unloading.



WARNING: Always unload all fasteners before removing tool from service.




WARNING: Always disconnect the air source before unloading.

4 Clearing jams

Occasionally, a fastener may become jammed in the firing mechanism of the tool, making the tool inoperable. To remove a jammed fastener, follow the steps below:

- ☐ Disconnect the tool from air source.
- ☐ Remove fasteners from the tool. Failure to do so will cause the fasteners to eject from the front of the tool.
- □ Pull the jammed fastener out from the nose, use pliers or a screwdriver if required to clear the jammed fastener. Using caution not to bend or damage the driver blade.
- ☐ Reconnect the tool to the air source.
- ☐ Reload the tool with fasteners.





WARNING: Make sure there is no fastener in magazine before clearing a iam.




WARNING: Disconnect the tool from the air source whenever clearing a jam. After disconnecting the tool from the air compressor, there, should still be enough air pressure to fire the tool. After the air hose is disconnected, always fire the tool into scrap wood repeatedly to make sure all of the compressed air is expended.

5 Non-marring pad


The non-marring pad attached the nose of the tool helps prevent marring and denting when working with softer woods

The non-marring pad can be removed if not need.

☐ Disconnect air supply from tool and remove all fasteners from magazine.



- ☐ Remove all fasteners from magazine.
- ☐ Remove non-mar tip retaining ring.
- ☐ Pry non-mar tip away from the Work Contact Element.





10

WARNING: Disconnect the tool from the air source before removing or replacing the non-marring pad. Failure to do so could result in serious personal injury.

6 Setting the air pressure


- ☐ The amount of air pressure required depends on the size of the fasteners and the workpiece material.
- ☐ Begin testing the depth of drive by driving a test nail into the same type of workpiece material used for the actual job.
- □ Drive a test fastener with the air pressure set at 90-95psi. Raise or lower the air pressure to find the lowest setting that will perform the job with consistent results
- ☐ It may be possible to achieve the desired depth with air pressure adjustments alone.

Operation (Continued)


7 Depth adjustment

The driving depth of the fasteners are adjustable. To adjust the depth, use the drive depth adjustment wheel (C) on the

- ☐ Disconnect the tool from the air source.
- ☐ Turn the depth wheel left or right to change the driving depth.
- ☐ Reconnect the tool to the air source.
- ☐ Drive a test nail after each adjustment until the desired depth is set.



Turn the adjustment knob counter clockwise



Turn the adjustment knob clockwise



CAUTION: It is advisable to test the depth on a scrap workpiece to determine the required depth for the application.

To determine depth of drive, first adjust the air pressure and drive a test fastener. Never exceed 115 psi.

Firing the tool (Using the selectable trigger)

The tool is delivered in single sequential actuation mode (black trigger). A separate "Orange" trigger for contact actuation mode is included with tool as an accessory.

SINGLE SEQUENTIAL ACTUATION MODE

Single sequential actuation provides the most accurate fastener placement.

- 1. Connect tools to the air source.
- 2. Pull the pusher backward.
- Depress the Working Contact Element(WCE) against the working surface and then pull the trigger, tool must operate.

(Note: Pull the trigger, then depress the WCE on working surface, tool CANNOT operate.)

NOTE:


Operation in this mode requires trigger to be pulled each time a nail is driven. Nailer can be actuated by depressing the Work Contact Element(WCE) against work surface followed by pulling the trigger.

The trigger must be released after each fastener is driven to allow tool to reset.

This is considered to be more restrictive mode of operation, suitable for less experienced users.

CONTACT ACTUATION MODECONTACT ACTUATION MODE Contact actuation allows very fast repetitive fastener

- 1. Disconnect the tool from the air source.
- 2. Remove the O-ring from the Trigger Pin (D).
- 3. Pull the Trigger Pin (D) out.
- 4. Put the orange trigger on.
- Push the Trigger Pin (D) back, using a little hammer if necessary.
- 6. Put the O-ring back to fasten the Trigger Pin (D).
- 7. Grip the tool firmly to maintain control. Position the nose of the tool onto the work surface.
- Squeeze and hold the trigger, push the tool against the work surface to depress the work piece contact and drive a fastener.



HOMEDEPOT.COM
Please contact 1-800-514-6729 for further assistance.

Operation(Continued)

Firing the tool(Continued) (Using the selectable trigger)

This actuation mode is recommended when less precise nail placement is required. Operation in this mode requires trigger to be depressed with nails off of the work surface. Then, the nose of the tool is tapped against the work surface causing a nail to be driven.

Each time the work contact element is depressed, a nails is driven into the work surface. Extreme care should be taken because a nails will be driver when the WCE is pressed against any surface.

Since the tool can be actuated without removing the finger from the trigger, this is considered to be a less restrictive mode, suitable for more experienced users.

NOTE:


In the contact actuation mode, the tool may also be operated by depressing the workpiece contact against the surface and squeezing the trigger.




WARNING: During normal use the tool will recoil immediately after driving a fastener. This is a normal function of the tool. Do not attempt to prevent the recoil by holding the tool against the work. Restriction to the recoil can result in a second fastener being driven from the tool. Grip the handle firmly and let the tool do the work. Failure to heed this warning can result in serious personal injury.

9 Work contact element(WCE)


☐ Disconnect the air supply from the nailer.



□ Pull the pusher backward and remove all nails from the magazine.



☐ Make sure the trigger and Work Contact Element (WCE) move freely up and down without sticking or binding.





12

CAUTION: Check the operation of the work contact element trip mechanism before each use. The WCE must move freely without binding through its entire travel distance. The WCE spring (I) must return the WCE to its fully extended position after being depressed. Do not operate the tool if the WCE trip mechanism is not operating properly. Personal injury may occur.

Maintenance



WARNING: Any time inspection, maintenance, and cleaning are done:

- ☐ Disconnect the tool from the air source.
- ☐ Empty the magazine completely.

ANTI-DUST CAP


Each tool is packed with an anti-dust cap on the air connector, check it after unpacking.

Keep the anti-dust cap covering the air connector when the tool is not in use.


LUBRICATION

Frequent, but not excessive, lubrication is required for best performance. Oil for the tool is added through the air line connection and will lubricate the internal parts. Do not use detergent oil or additives as these lubricants will cause accelerated wear to the seals and bumpers in the tool, resulting in poor tool performance and frequent tool maintenance.


1. Disconnect the air supply from the tool to add lubricant.



2. Turn the tool so the air inlet is facing up. Place 2–3 drops of pneumatic fastening tool oil into air inlet. Do not use detergent oils, oil additives, or air-tool oils as these lubricants will cause accelerated wear to the seals and bumpers in the tool, resulting in poor tool performance and frequent tool maintenance.



3. After adding oil, connect the tool to the air source, run tool briefly. Wipe off any excess oil from the cap exhaust.





CAUTION: The work surface can become damaged by excessive lubrication. Proper lubrication is the owner's responsibility. Failure to lubricate the tool properly will dramatically shorten the life of the tool and void your warranty.



CAUTION: Lubricate tool only with specified lubricants.

CLEANING

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and maybe damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.



WARNING: Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetration oils, ect. come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which may result in serious personal injury.

COLD WEATHER OPERATION

For cold weather operation, near and below freezing, the moisture in the air line may freeze and prevent tool operation. We recommend the use of air tool lubricant or permanent antifreeze (ethylene glycol) as a cold weather lubricant.



CAUTION: Do not store tools in a cold weather environment to prevent frost or ice formation on the tool's operating valves and mechanisms that could cause tool failure.

HOMEDEPOT.COM
Please contact 1-800-514-6729 for further assistance.

Recommended hookup


- 1. The air compressor must be able to maintain a minimum of 70 psi when the tool is being used. An inadequate air supply can cause a loss of power and inconsistent driving.
- 2. An oiler can be used to provide oil circulation through the tool. A filter can be used to remove liquid and solid impurities which can rust or gum up internal parts of the tool.
- 3. Always use air supply hoses with a minimum working pressure rating equal to or greater than the pressure from the power source if a regulator fails, or 150 psi, whichever is greater. Use 3/8" air hose for runs up to 50' and use a 3/8" quick coupler on the air hose.
- 4. Use a pressure regulator on the compressor, with an operating pressure of 0-125 psi. A pressure regulator is required to control the operating pressure of the tool between 70 psi and 115 psi.



CAUTION: The air compressor must be able to maintain a minimum of 70 psi when the tool is being used. An inadequate air supply can cause a loss of power and inconsistent driving.



WARNING: Do not connect with air compressor which can potentially exceed 200 psi. As tool may burst, possibly causing injury.



Troubleshooting



WARNING: Stop using tool immediately if any of the following problems occur. Serious personal injury could result. Any repairs or replacements must be done by a qualified service person or an Authorized service center.

	Corrective action
O-rings in trigger valve housing are damaged	Replace O-rings.
□ Loose screws in housing□ Damaged O-rings□ Damaged to bumper	☐ Tighten screws☐ Replace O-rings☐ Replace bumper
□ Loose screws □ Damaged gasket	□ Tighten screws □ Replace gasket
 □ Worn bumper □ Dirt in nose piece □ Dirt or damage prevent fasteners or pusher from moving freely in 	□ Replace bumper□ Clean drive channel□ Clean magazine
□ Damaged pusher spring □ Inadequate air flow to tool □ Worn O-ring on piston or lack of lubrication	□ Replace spring□ Check fitting, hose, or compressor□ Replace and lubricate O-rings
□ Damaged O-ring on trigger valve□ Air leaks□ Cap seal leaking	□ Replace O-rings□ Tighten screws and fittings□ Replace gasket
 □ Tool not lubricated sufficiently □ Broken spring in cylinder cap □ Exhaust port in cap is blocked 	□ Lubricate nailer□ Replace spring□ Replace damaged internal parts
 □ Guide on driver is worn □ Fasteners are not correct size □ Fasteners are bent □ Magazine or nose screws are loose 	 □ Replace guide □ Use only recommended fasteners □ Replace with undamaged fastener □ Tighten screws □ Replace driver
	Loose screws in housing Damaged O-rings Damaged to bumper Loose screws Damaged gasket Worn bumper Dirt in nose piece Dirt or damage prevent fasteners or pusher from moving freely in magazine Damaged pusher spring Inadequate air flow to tool Worn O-ring on piston or lack of lubrication Damaged O-ring on trigger valve Air leaks Cap seal leaking Tool not lubricated sufficiently Broken spring in cylinder cap Exhaust port in cap is blocked Guide on driver is worn Fasteners are not correct size Fasteners are bent Magazine or nose screws are



Question, Problems, missing parts? Before returning to the store, call HDX Customer Service

8 a.m - 6 p.m, EST, Monday- Friday

1-800-514-6729

HOMEDEPOT.COM


Retain this manual for future use.



Modelo # HDXFR2190

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

CLAVADORA DE ARMAZÓN DE CABEZA REDONDA COMPLETA 21° DE 90MM[3-1/2"]



Preguntas, problemas, o piezas faltantes?

Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de HDX
de lunes a viernes entre 8 a.m. y 6 p.m.,
(hora del Eete de EE. UU.)

1-800-514-6729

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en HDX al comprar de este clavadora de neumático Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de propductos disponibles para tus necesidades de mejoras en el hogar. Gracias por elegir HDX!

Tabla de Contenido

Tabla de contenido18
Informacón de seguridad19
Símbolos19
Área De Trabajo19
Seguridad personal19
Informacón de seguridad(Continuación)20
Seguridad personal(Continuación)20
Uso y cuidado de la herramienta20
Informacón de seguridad(Continuación)21
Uso y cuidado de la herramienta(Continuación)21
Informacón de seguridad(Continuación)22
Reparación de la herramienta22
Fuente del aire22
Funcionamiento22
Entrada de aire y conexiones22
Informacón de seguridad(Continuación)23
Cargar la herramienta23
Garantía23
Desempacar24
Especificaciones25
Características25
Operación26
Cómo ajustar escape26
Cómo cargar los sujetadores26
Cómo descargar los sujetadores26
Operacion(Continuación)27
Cómo retiarar sujetadores atascados27
Almohadilla que no raya27
Operación(Continuación)28
Cómo configurar la presión de aire28
Ajuste de profundidad28
Cómo activar la herramienta28
Operación(Continuación)29
Cómo activar la herramienta(Continuación)29
Operación(Continuación)30
Elemento de contacto de trabajo(WCE)30
Mantenimiento31
Función antipolvo31
Lubricación31

Mantenimiento(Continuación)	32
Limpieza	32
Operación en climas fríos	32
Conexión recomendada	32
Solución de problemas	33

Informacón de Seguridad



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales graves, no intentes usar este producto hasta haber leído y comprendido el manual por completo. Guarda este manual y consúltalo con frecuencia para un funcionamiento seguro y para instruir a otros usuarios de esta herramienta.



ADVERTENCIA: Cuando se usen herramientas, siempre se deberán seguir precauciones básicas, incluyendo las siguientes.

SÍMBOLOS



Lea el manual del operador de: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender el manual del operador antes de usar este producto.



El riesgo a la audición: Siempre use protección para los oídos cuando se utiliza este tool. Failure lo contrario, podría resultar en la pérdida de audición.



Protección de los ojos: Use siempre gafas de seguridad, gafas de seguridad con protección lateral o una careta completa cuando utilice esta producto.



Riesgo de lesiones personales graves: Nunca coloque las manos o cualquier otra parte del cuerpo en la zona de descarga del sujetador de la clavadora. La herramienta puede expulsar un sujetador y puede causar la muerte o lesiones graves.

ÁREA DE TRABAJO

- 1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos de trabajo desordenados y las áreas oscuras aumentan el riesgo de accidentes.
- 2. No utilice la herramienta en atmósferas en las que exista riesgo de explosión, como por ejemplo en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La herramienta produce una chispa que podría encender líquidos inflamables, gases o polvo.
- 3. Mantenga a los transeúntes, niños y a otras personas alejadas cuando esté utilizando la herramienta. Las distracciones podrían resultar en el uso inapropiado y causar lesiones.
- 4. Evite los disparos accidentales. Siempre tenga precaución para evitar disparos accidentales. No apunte la herramienta hacia usted u otra persona, aun cuando no contenga suietadores.

SEGURIDAD PERSONAL



ADVERTENCIA: Instrucciones en referencia al peligro de incendios, choque electrico o lesiones



ADVERTENCIA: Este producto, a su cordón eléctrico, puede contener productos quimicos conocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductiveos. Lave sus manos después de usar.

- 1. No clave sobre otro clavo. Esto puede causar que el clavo se desvíe y alcance a alguien, o que la herramienta reaccione de alguna manera y lesione a alguien.
- 2. Retire el dedo del gatillo cuando no coloca sujetadores. Nunca transporte la herramienta con el dedo en el gatillo, va que la herramienta puede disparar un sujetador.
- 3. Usa siempre protección para los ojos. El operador y las otras personas en el área de trabajo deben usar siempre gafas de seguridad con protectores laterales, aprobadas por ANSI. La protección de los ojos se utiliza para resguardarlos de los fijadores y residuos que puedan saltar, los cuales pueden causar lesiones graves en los ojos.
- 4. Usa siempre protección auditiva cuando utilices la herramienta. La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad puede causar la pérdida de la audición.
- 5. Usa un equipo de seguridad. Se deben usar una máscara antipolvo, calzado de seguridad antideslizante y un casco rígido en condiciones donde sean necesarios. Usa una máscara protectora completa si estás trabajando con virutas de madera o limaduras de metales
- 6. Usa la vestimenta adecuada. No utilices ropa o joyas sueltas. Recoge el cabello largo. Mantén el cabello, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles. La ropa y las joyas sueltas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.
- 7. Cuando utilices una herramienta de motor mantente alerta, observa lo que estás haciendo y utiliza el sentido común. No utilices la herramienta si estás cansado o bajo el efecto de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción durante la operación de la herramienta puede causar lesiones graves.
- 8. Para evitar disparos accidentales mantenga los dedos alejados del gatillo cuando no accione los sujetadores, especialmente cuando conecte la herramienta al suministro de aire.

18Sp

Informacón de Seguridad(Continuación)

SEGURIDAD PERSONAL(CONTINUACIÓN)

- Mantén siempre una posición firme y el equilibrio adecuado. Una posición firme y el l equilibrio adecuado permiten controlar mejor la herramienta en situaciones inesperadas.
- 10.No la utilices sobre una escalera de tijera o soportes inestables. Una posición estable sobre una superficie sólida permite un mejor control de la herramienta en situaciones imprevistas.
- 11.Asegúrate de que la manguera esté libre de obstrucciones o trabas. Las mangueras atascadas o enredadas pueden causar la pérdida del equilibrio o la estabilidad y pueden dañarse y causar lesiones.
- 12.No se extienda demasiado. Mantenga un apoyo de pies y un equilibrio adecuados en todo momento. Un apoyo de pies y equilibrio adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- 13.No fije la manguera o herramienta a su cuerpo. Fije la manguera a la estructura para reducir el riesgo de pérdida de equilibrio en caso que la manguera se mueva.
- 14. Siempre dé por sentado que la herramienta contiene sujetadores. No apunte la herramienta hacia usted u otra persona, aun cuando no contenga sujetadores.
- 15.Lávese las manos después de manipularlo. Este producto o su cable eléctrico pueden contener sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños en el aparato reproductivo.

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA



ADVERTENCIA: Disconecten la grapadora de el aire antes de ajustes, mantenimiento, tacto del yugo de seguridad, quitando grapas quebradas y terminado el proyecto. Esto va ayudar para que nadien tenga un dano.

- Infórmate sobre la herramienta. Lee el manual con cuidado, aprende sobre sus aplicaciones y limitaciones, como también sobre los riesgos específicos y potenciales relacionados con la herramienta.
- Utilice sólo los sujetadores recomendados para cada modelo. No utilice sujetadores inadecuados ni cargue los sujetadores de forma incorrecta.
- Usa únicamente accesorios identificados por el fabricante para ese modelo específico de herramienta. La utilización de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden aumentar el riesgo de lesiones.
- 4. Use solamente los sujetadores recomendados para esta herramienta. Los sujetadores no identificados por el fabricante de la herramienta para usarse con la misma pueden causar lesiones a las personas o daños en la herramienta cuando se usanconella.
- 5. Comprueba que las piezas móviles no estén desalineadas ni bloqueadas, que no haya piezas dañadas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si está dañada, repara la herramienta antes de utilizarla. Muchos accidentes se deben al mantenimiento incorrecto de la herramienta.
- 6. Cuida la herramienta para mantenerla en buenas condiciones. Mantén limpia la herramienta. Una herramienta con el mantenimiento adecuado corre menos riesgo de bloquearse y es más fácil de controlar.
- Guarda las herramientas fuera del alcance de los niños y otras personas que no sepan como utilizarlas. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios que no saben como utilizarlas.
- 8. Comprueba el funcionamiento de la herramienta antes de usarla. No uses la herramienta si el mecanismo de contacto de la pieza de trabajo no funciona correctamente para evitar disparar los fijadores accidentalmente.
- No utilice la herramienta si el gatillo no se acciona correctamente. Toda herramienta que. no pueda controlarse con el gatillo es peligrosa y debe repararse.

Informacón de Seguridad(Continuación)

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA(CONTINUACÓN)

- 10. No fuerces la herramienta. Utiliza la herramienta correcta según la aplicación. La herramienta correcta realizará el trabajo mejor y con más seguridad a la velocidad para la cual está diseñada.
- 11. Usa abrazaderas u otra forma práctica para asegurar y sujetar la pieza de trabajo a una plataforma estable. Sostener la herramienta con la mano o apoyarla contra el cuerpo no ofrece la estabilidad adecuada y puede causar pérdida de control.
- 12. Mantén la herramienta y el mango secos, limpios y libres de aceite o grasa. Usa siempre un paño limpio para la limpieza. Nunca uses líquido de freno, gasolina, productos a base de petróleo ni solventes para limpiar la herramienta.
- 13. No utilices la herramienta como martillo.
- 14.No utilices esta herramienta de tal manera que los fijadores se dirijan hacia cualquier otra cosa que no sea la pieza de trabajo.
- 15. Nunca utilice gasolina ni ningún otro líquido inflamable para limpiar la herramienta. Nunca utilice la herramienta en presencia de líquidos o
- Nunca utilice la herramienta en presencia de líquidos o gases inflamables. Los vapores podrían encenderse por una chispa y causar una explosión que podría provocar lesiones personales graves o la muerte.
- 16.No retire, fuerce ni haga que el gatillo o el seguro del mismo queden inutilizables. No haga funcionar ninguna herramienta que se haya modificado de dicha manera, en caso contrario podrían ocurrir lesiones personales graves o la muerte.
- 17. No apriete el gatillo a menos que coloque sujetadores. Nunca fije el conducto de aire comprimido ni cargue la herramienta mientras aprieta el gatillo. La herramienta podría lanzar un sujetador y provocar lesiones personales graves o la muerte. Siempre coloque el seguro del gatillo en la posición de seguridad cuando no use la herramienta.
- 18. Siempre fije la manguera con un conector o acoplador de manguera sobre o cerca de la herramienta, de forma tal que todo el aire comprimido en la herramienta se descargue al momento en que el conector o el acoplador de la manguera estén desconectados. No utilice una válvula de control ni ningún otro conector que permita que el aire permanezca en la herramienta, en caso contrario podrían ocurrir lesiones personales graves o la muerte.

- 19. Nunca coloque las manos ni otra parte del cuerpo en el área de descarga de sujetadores de la herramienta. La herramienta podría lanzar un sujetador y provocar lesiones personales graves o la muerte.
- 20. Nunca transporte la herramienta de la manguera de aire comprimido ni jale la manguera para mover la herramienta o un compresor. Mantenga las mangueras alejadas del calor, el aceite y los bordes filosos. Reemplace las mangueras dañadas o desgastadas, en caso contrario podrían ocurrir lesiones personales o daños en la herramienta.
- 21. Siempre dé por sentado que la herramienta contiene sujetadores. Considere la herramienta como un implemento de trabajo y no juegue con ella.
- 22. Siempre mantenga a las demás personas a una distancia segura del lugar de trabajo, en caso se produzcan descargas accidentales de sujetadores. No apunte la herramienta hacia usted u otra persona, aun cuando no contenga sujetadores. La activación accidental de la herramienta podría provocar lesiones personales graves o la muerte.
- 23.No deje caer ni lance la herramienta. Ya que esto podría ocasionar daños en la herramienta y causar que la misma ya no sea utilizable o segura. Si la herramienta ha sufrido caídas o ha sido lanzada, examínela atentamente y revise si hay piezas dobladas, rajadas o rotas y si hay fuga de aire comprimido. NO PROSIGA y repárela antes de usarla, en caso contrario podrían ocurrir lesiones graves.
- 24.Evite usar la herramienta cuando el cargador está vacío. Ya que esto puede producir desgaste acelerado en la herramienta.
- 25.Limpie y revise todas las mangueras yconectores de suministro de aire comprimido antes de conectar la herramienta a un suministro de aire comprimido. Reemplace las mangueras y conectores dañados o desgastados, de lo contrario el rendimiento o la durabilidad de la herramienta podrían verse reducidos.
- 26.No utilices la herramienta si pierde aire o no funciona correctamente.
- 27.No utilices la herramienta si no tiene una etiqueta de advertencia legible.
- 28. Siempre sujeta la herramienta por el mango. Nunca la sujetes por la manguera de aire.

Informacón de Seguridad(Continuación)

REPARACIÓN DE LA HERRAMIENTA

- 1. Usa únicamente accesorios identificados por el fabricante para ese modelo específico de herramienta.
- 2. Al mantener una herramienta, la utilización de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden aumentar el riesgo de lesiones.
- 3. Usa únicamente los lubricantes provistos con la herramienta o especificados por el fabricante.
- 4. La reparación de la herramienta debe ser realizada únicamente por personal calificado.

FUENTE DEL AIRE

- 1. Nunca conecte a una fuente de aire que pueda superar los 13,79 bar. El exceso de presión de la herramienta es capaz de ocasionar una explosión, funcionamiento anormal, rotura de la herramienta o lesiones graves a personas. Utilice sólo aire limpio y seco, y regulado a la presión nominal o dentro del rango de presión indicado en la herramienta. Verifique siempre antes de utilizar la herramienta que la fuente de aire se ha ajustado a la presión de aire especificada o dentro del rango nominal de presión de aire.
- 2. Nunca utilice oxígeno, dióxido de carbono, gases combustibles u otros gases embotellados como fuente de aire para la herramienta. Dichos gases pueden explotar y causar lesiones graves a las personas.

FUNCIONAMIENTO

- No coloques fijadores cerca del borde del material. La pieza de trabajo puede partirse y hacer que el fijador rebote y te dañe a ti o a las personas alrededor.
- 2. No traslade la herramienta de un lugar a otro presionando el gatillo. Esto podría provocar una descarga accidental. La opción del método de disparos es importante. Verifique el manual para las opciones de disparo.
- 3. Durante el uso normal la herramienta se rebobinará de inmediato luego de accionar un sujetador. Esta es una función normal de la herramienta. No intente evitar la rebobinación sosteniendo la herramienta en contra del funcionamiento. La restricción para rebobinar puede provocar que se accione un segundo sujetador desde la herramienta. Sujete la manija firmemente y permita que la herramienta realice el trabajo. No seguir esta advertencia puede provocar graves lesiones personales.
- 4. No coloques fijadores sobre otros fijadores o con la herramienta a un ángulo demasiado inclinado ya que esto puede causar el desvío de los fijadores y provocar lesiones.

- 5. No uses la herramienta a menos que pretendas colocar un fijador en la pieza de trabajo.
- 6. Opera siempre la herramienta con cuidado
- □ Respeta la herramienta como implemento de trabajo.
 □ Nunca la uses en bromas y juegos.
- □ Nunca jale el gatillo a menos que la punta esté orientada directamente hacia el trabajo.
- ☐ Mantén a los demás a una distancia segura de la herramienta ya que puede accionarse accidentalmente, y posiblemente causar lesiones.

ENTRADA DE AIRE Y CONEXIONES

- 1. El conector de la herramienta no debe estar bajo presión al desconectar la entrada de aire. Si se utiliza un acoplador incorrecto, la herramienta puede quedar cargada de aire luego de la desconexión y podría disparar fijadores incluso con la línea de aire desconectada y ello puede causar lesiones.
- 2. No utilice ningún tipo de gases reactivos, lo que incluye pero no se limita al oxígeno o a gases combustibles, como fuente de alimentación. Use únicamente aire comprimido filtrado, lubricado y regulado. El uso de gas reactivo en lugar de aire comprimido puede hacer que la herramienta explote, lo cual produciría lesiones personales graves o la muerte.
- 3. Use únicamente una fuente de aire comprimido de presión regulada para limitar la presión de aire suministrada a la herramienta. La presión regulada no debe superar los 6,89bar. Si el regulador falla, la presión enviada a la herramienta no debe superar los 13,79bar. El exceso de presión de la herramienta es capaz de ocasionar una explosión, funcionamiento anormal, rotura de la herramienta o lesiones graves a personas. Utilice sólo aire limpio y seco, y regulado a la presión nominal o dentro del rango de presión indicado en la herramienta. Verifique siempre antes de utilizar la herramienta que la fuente de aire se ha ajustado a la presión de aire especificada o dentro del rango nominal de presión de aire.
- 4. Desconecta siempre la fuente de aire:
 - ☐ Antes de descargar o realizar ajustes.
 - ☐ Al realizar el mantenimiento de la herramienta.
 - ☐ Al desatascarla.
 - ☐ Al tocar la horquilla de seguridad.
 - ☐ Cuando la herramienta no está en uso.
 - ☐ Al desplazarse a otra área de trabajo.

Dichas medidas de precaucion reduciran el riesgo de lesiones a personas.

Informacón de Seguridad(Continuación)

CARGAR LA HERRAMIENTA

- 1. No cargues la herramienta con fijadores si alguno de los controles operativos está activado.
- 2. Nunca coloques la mano ni ninguna otra parte del cuerpo en el área de descarga de los fijadores.
- 3. Nunca apuntes la herramienta hacia las personas.
- 4. No jale el gatillo ni presione la pieza de trabajo en contacto ya que se podría accionar accidentalmente y posiblemente causar lesiones.



ADVERTENCIA: Las advertencias y precauciones mencionadas anteriormente no abarcan todas las condiciones y situaciones posibles. Es perfectamente comprensible que no podemos fabricar el sentido común y la precaución como partes de ningún producto, el usuario es el responsable de obrar en consecuencia.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE UNO AÑO DE CLAVADORA DE NEUMÁTICO DE HDX

Esta garantía cubre defectos de fabricación o materiales de este clavadora de neumático HDX por un periodo de uno año desde la fecha de compra. Esta garantía es específica a este clavadora de neumático. Las garantías de otros productos HDX pueden variar.

Esta garantía se aplica sólo al comprador original y no puede transferirse. Esta garantía no cubre el desgaste normal por uso; o mal funcionamiento, fallas o defectos que resulten del uso incorrecto, abuso, negligencia, alteración modificación o reparación de un centro de servicio distinto al autorizado para reparar los clavadora de neumático de marca HDX. Los materiales expansibles, como juntas tóricas, parachoques, acconadora, sellos, etc., no están cubiertos por esta grantía. Esta garantía no se aplica si este clavadora de neumático es usado para aplicaciones industriales o de alquiler. HDX no garantiza, representa ni promete la calidad o rendimiento de estos clavadora de neumático distintos a los especificados en esta garantía.

LIMITACIONES ADICIONALES

En la medida en que la ley lo permita, se excluyen todas las garantías implícitas, incluyendo garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular. Todas las garantías implícitas, incluyendo garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que no pueden ser excluidas bajo la ley estal están limitadas a un período de uno año a partir de la fecha de compra. HDX no es responsable por daños directos o indirectos, incidentales, especiales o consecuenciales. Si este clavadora de neumático es usado con fines comerciales, esta garantía sería solamente válida por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita y/o no permiten la exclusión o limitación de daños directos o indirectos, por lo que las limitaciones previamente enunciadas pueden no aplicarse a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos, que varían según el estado.

22Sp

Desempacar

- 1. Esta herramienta se ha enviado completamente ensamblada.
- 2. Retira cuidadosamente la herramienta y los accesorios de la caja.
- 3. Inspecciona la herramienta cuidadosamente para asegurarte de que no haya ocurrido ninguna rotura ni daño durante el envío.
- 4. No deseches el material de empaque hasta que hayas inspeccionado cuidadosamente y utilizado satisfactoriamente la herramienta.
- 5. Si alguna pieza está dañada o falta, llama al 1-800-514-6729



ADVERTENCIA: Si falta alguna pieza, no utilices esta herramienta hasta reemplazarla. De no seguir esta advertencia, pueden producirse lesiones graves.



ADVERTENCIA: No intentes modificar esta herramienta o construir accesorios no recomendados para la misma. Tales modificaciones o cambios son considerados un mal uso y pueden resultar en condiciones peligrosas que a su vez pueden posiblemente causar lesiones.

24Sp

Especificaciones

Necesita: 12,85 SCF	-M con 100 sujetadores
por minuto a 6,20 ba	ar
Entrada de aire: NP	PT DE 1/4"
Capacidad del carg	ador: 55 sujetadores de calibre 10-12
Peso de la herramie	enta: 3,9 kg
Presión máxima: 7,9	
Rango de presión: 4	
•	el pasador: 50 mm (2") a 90 mm (3-1/2"
nango de tamano d	
0.268"-0.283" (6.8-7.2mm) → ←	
3-1/2" 90mm →	21°////////////////////////////////////

Compatible con genéricas de clavos de cabeza completa para armazón de 21° en secuencia.

Características


□ Escape ajustable en 360 grados	□ Gatillo bimodal
Permite al usuario controlar el aire lejos de los desechos.	Facilita la activación de disparos simples o secuenciales.
□ Hoja de una pieza	□ Profundidad ajustable
Para mayor durabilidad.	La profundidad se ajusta fácilmente para varias aplicaciones.
□ Cómoda manija de agarre	
Para mayor comodidad y control.	Diseño de disparos anti secado
	Disminuye el daño en componentes internos.
☐ Structura de magnesio	
Herramienta liviana ideal para un uso prolongado.	Contacto de seguridad que no se raya Elimina el daño en las superficies de trabajo.

25Sp HOMEDEPOT.COM
Para obtener asistencia, por favor llama al 1-888-514-6729.

Operación


Cómo ajustar el escape

El escape ajustable en la cubierta de la herramienta permite a los usuarios controlar los escapes de acuerdo a las preferencias del operador. Para ajustar la dirección, gire la cubierta del tubo de escape a la dirección deseada.



2 Cómo cargar los sujetadores

- ☐ Conecte la herramienta a la fuente de aire.
- □ Jale el disparador (A) hacia atrás hasta que el seguidor de los sujetadores quede detrás de los sujetadores. Coloque el listón de los sujetadores en la ranura sobre el cargador (B). Asegúrese de que los sujetadores apunten hacia abajo.
- □ Presione el pestillo, luego jale el disparador para que pueda volver y desplazar los sujetadores hacia arriba al mecanismo de disparo. El disparador se detendrá cuando permanezca contra el extremo del sujetador.



<u></u>∧

ADVERTENCIA: La herramienta puede dispararse al ser conectada por primera vez a la fuente de aire. Conecta siempre la herramienta a la fuente de aire antes de cargar los fijadores para evitar lesiones causadas por ciclos accidentales. Asegúrate siempre de que el cargador de la herramienta esté vacío al comienzo de cada sesión de trabajo, antes de conectarla a una fuente de aire.



ADVERTENCIA: Mantenga la herramienta en dirección opuesta a usted y otras personas al cargar los sujetadores. No hacerlo podría provocar lesiones personales graves.



ADVERTENCIA: Use solamente los sujetadores recomendados para esta herramienta. Los sujetadores no identificados por el fabricante de la herramienta para usarse con la misma pueden causar lesiones a las personas o daños en la herramienta cuando se usan con ella.



ADVERTENCIA: Nunca cargue el sujetador con la pieza de trabajo en contacto o el gatillo activado. Esto podría provocar lesiones personales graves.

3 Cómo descargar los sujetadores

La descarga es lo opuesto a la carga, (Excepción) siempre desconecte la fuente de aire antes de realizar la descarga.



ADVERTENCIA: Siempre descargue todos los sujetadores antes de retirar la herramienta del servicio




ADVERTENCIA: Conecta siempre la herramienta a la fuente de aire antes de cargar los fijadores para evitar lesiones causadas por ciclos accidentales.

Operación(Continuación)

4 Cómo retirar sujetadores atascados

En ocasiones, un sujetador puede atascarse en el mecanismo de disparo, dejando la herramienta inoperante. Para retirar el sujetador atascado, siga los siguientes pasos:

- ☐ Desconecta la herramienta de la fuente de aire.
- □ Retire los sujetadores de la herramienta. No hacerlo podría provocar que los sujetadores se expulsen desde la parte frontal de la herramienta.
- Desconecte el sujetador atascado del extremo, si es necesario use pinzas o un destornillador para limpiar el sujetador atascado. Tenga cuidado de no doblar o dañar la hoja.
- ☐ Después reconecta la fuente de aire a la herramienta.
- ☐ Vuelve a cargar la herramienta con fijadores.





ADVERTENCIA: Asegúrese de que no haya sujetadores en el cargador antes de retirar un sujetador atascado.




ADVERTENCIA: Desconecte la herramienta de la fuente de aire cada vez que retire un sujetador atascado. Luego de desconectar la herramienta del compresor de aire, debería haber suficiente presión de aire para disparar. Luego de desconectar la manguera de aire, siempre dispare la herramienta varias veces sobre un trozo de madera que no utilice para asegurarse de que se expenda todo el aire comprimido.

5 Almohadilla que no raya


La almohadilla que no raya que se encuentra adherida al extremo de la herramienta ayuda a evitar que se estropee y abolle al trabajar con maderas más blandas.

La punta no desgastable puede retirarse si no se requiere.

☐ Desconecte el abastecimiento de aire de la clavadora.



- ☐ Retire todos los sujetadores del cargador.
- ☐ Retire la argolla que trtiene la punta no desgastable.
- ☐ Palanquee la punta no desgastable para retirarla del elemento de contacto de trabajo.





ADVERTENCIA: Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de retirar o reemplazar la almohadilla que no raya. El incumplimiento de dicho paso podría provocar graves lesiones personales.

26Sp 27Sp HOMEDEPOT.COM
Para obtener asistencia, por favor llama al 1-888-514-6729.

Operación(Continuación)


6 Cómo configurar la presión de aire

- □ La cantidad de presión de aire requerida depende del tamaño de los fijadores y del material de la pieza de trabaio.
- □ Comienza por comprobar la profundidad de clavado disparando un clavo de prueba hacia una pieza de trabajo del mismo material utilizado para el trabajo real.
- □ Dispara un fijador de prueba con la presión de aire configurada a 6,2-6,6 bar. Aumenta o reduce la presión de aire para hallar la configuración más baja posible para realizar el trabajo con resultados uniformes.
- ☐ Es posible que se pueda lograr la profundidad deseada ajustando únicamente la presión de aire.


7 Ajuste de profundidad

La profundidad de disparo de los sujetadores es ajustable. Para ajustar la profundidad, utilice la rueda de ajuste de profundidad de disparo (C) en la herramienta.

- ☐ Desconecta la herramienta de la fuente de aire.
- ☐ Gire la rueda de profundidad hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar la profundidad de disparo
- ☐ Después reconecta la fuente de aire a la herramienta.
- □ Dispare un clavo de prueba luego de realizar cada ajuste hasta establecer la profundidad deseada.



Dé vuelta a la perilla del ajuste a la izquierda



Dé vuelta a la perilla del ajuste a la derecha

PRECAUCIÓN: Se recomienda probar la profundidad en una pieza de trabajo de desecho para determinar la profundidad requerida para la aplicación.

Para determinar la profundidad de disparo, primero ajuste la presión de aire y dispare un sujetador de prueba. Nunca supere los 7,93 bar.

Cómo activar la herramienta (Uso del gatillo seleccionable)

La clavadora opera enel modo de ciclo único(gatillo negro). Se incluye un gatillo "naranja" para el modo "contact actuation" como accesorio con la herramienta.

MODO DE ACCIÓN SECUENCIAL SIMPLE

La acción secuencial simple proporciona la colocación más precisa del sujetador.

- 1. Conecta la herramienta de la fuente de aire.
- 2. Tirón del disparador al revés.
- Presione el elemento de contacto de trabajo(WCE) contra la superficie de trabajo y entonces tirar del gatilo, la clavadora debe funcionar.

(NOTA: Primero tirar del gatilo, entonces presione el elemento de contacto de trabajo(WCE) contra la superficie de trabajo, la clavadora NO PUEDA funcionar.)

NOTA:

La operación en este modo requiere que se tire del gatillo cada vez que se coloque un clavo. La clavadora se puede accionar apretando el elemento de contacto de trabajo contra la superficie de trabajo, y luego, tirando del gatillo o, de lo contrarío, la clavadora se puede accionar tirando del gatillo, y luego presionando el elemento de contacto de trabajo contra la superficie de trabajo.

El gatillo deberá soltarse luego de haber clavado caga sujetador para permitir que la herramienta se reajuste.

Esté se considera un modo más restrictivo y seguro para usuarios con menos experiencia.


Operación(Continuación)

Cómo activar la herramienta(Continuación) (Uso del gatillo seleccionable)

MODO DE ACCIÓN DE CONTACTO

La acción de contacto permite la colocación repetida del sujetador muy rápido.

- 1. Desconecta la herramienta de la fuente de aire.
- 2. Retire la junta tórica de la Clavija Del Gatillo (D).
- 3. Desconecte la Clavija Del Gatillo (D).
- 4. Coloque el gatillo naranja.
- Presione la Clavija Del Gatillo (D) hacia atrás, utilice un martillo pequeño si es necesario.
- Vuelva a colocar la junta tórica para ajustar la Clavija Del Gatillo (D).
- Sostenga firmemente la herramienta para mantener el control. Coloque el extremo de la herramienta en la superficie de trabajo.
- 8. Apriete y mantenga presionado el gatillo, empuje la herramienta contra la superficie de trabajo para presionar la pieza de trabajo en contacto y dispare un sujetador.



Se recomienda este método cuando se requiere una colocación de clavos menos precisa. La operación en este modo requiere que se presione el gatillo con el clavo fuera de la superficie de trabajo colocando un clavo.

Cada vez que el Elemento de Contacto da Trabajo(WCE) se presiona, se coloca un clavo en la superficie de trabajo. Se deberá tener extremo cuidado porque siempre se colocará un clavo cuando el WCE se presiona contra cualquier superficie.

Como la herramienta puede activarse sin retirar el dedo del gatillo, éste se considera un modo menso restrictivo, adecuado para usuarios con más experiencia.

NOTA:

En el modo de acción de contacto, también podría operarse la herramienta presionando la pieza de trabajo en contacto contra la superficie y presionando el gatillo.




PRECAUCIÓN: Durante el uso normal la herramienta se rebobinará de inmediato luego de accionar un sujetador. Esta es una función normal de la herramienta. No intente evitar la rebobinación sosteniendo la herramienta en contra del funcionamiento. La restricción para rebobinar puede provocar que se accione un segundo sujetador desde la herramienta. Sujete la manija firmemente y permita que la herramienta realice el trabajo. No seguir esta advertencia puede provocar graves lesiones personales.


Operación(Continuación)

9 Elemento de Contacto de Trabajo(WCE)


☐ Desconecte el abastecimiento de aire de la clavadora.



☐ Tirón del disparador al revés y retire todos los clavos del cargador.



 Asegúrese de que el gatillo y el elemento de contacto de trabajo (WCE) se muevan fácilmente hacia arriba y hacia abajo sin pegarse o atracarse.





CAUTION: Verifique el funcionamiento del mecanismo de disparo del Elemento de Contacto de Trabajo (WCE) antes de cada uso. El WCE deberá moverse libremente sin atracarse en ningún punto de toda su distancia de desplazamiento.El resorte del WCE deberá regresal al WCE a su posición completamente extendida luego de haberlo presionado. No ponga en funcionamiento la clavadora si el mecanismo de disparo del WCE no está operando correctamente. Puede ocasionar lesiones personales.

Mantenimiento



ADVERTENCIA: Antes de inspeccionar, dar mantenimiento y limpiar:

- ☐ Desconecta la herramienta de la fuente de aire.
- ☐ Vacía el cargador por completo.

FUNCIÓN ANTIPOLVO


Todas las herramientas vienen con un tapón antipolvo en el conector de aire; verifícalo si lo tienes después de desempacar la herramienta.

Mantén el tapón antipolvo para cubrir el conector de aire.


LUBRICACIÓN

Frecuente, pero la lubricación es necesaria para un mejor rendimiento luego de periodos de uso prolongados. Si se agrega aceite a la herramienta a través de la conexión de la línea de aire se lubricarán las piezas internas. No utilices aceite detergente ni aditivos puesto que estos lubricantes causarán el desgaste acelerado de los sellos y amortiguadores de la herramienta, lo que resultará en el mal funcionamiento de la misma y elevará la frecuencia del mantenimiento.


□ Desconecta la herramienta de la fuente de aire, a agregue lubricantes para herramientas.



☐ Gire la herramienta de forma tal que la entrada de aire dé hacia arriba. Coloque 2 a 3 gotas deaceite neumático de la herramienta de la cerradura en la entrada de aire. No utilices aceite detergente ni aditivos puesto que estos Lubricantes causarán el desgaste acelerado de los sellos y amortiguadores de la herramienta, lo que resultará en el mal funcionamiento de la misma y elevará la frecuencia del mantenimiento.



□ Después de agregar el aceite, haga funcionar la herramienta por un breve periodo. Limpie el exceso de aceite de la salida de la cubierta.





PRECAUCIÓN: Lubrica la herramienta únicamente con los lubricantes especificados.



PRECAUCIÓN: La lubricación excesiva puede dañar la superficie de trabajo. Es responsabilidad del propietario lubricar de forma adecuada. El incumplimiento de dicha tarea reducirá significativamente la vida útil de la herramienta y anulará la garantía.

Mantenimiento(Continuación)

LIMPIEZA

Evita el uso de solventes para limpiar las piezas plásticas. La mayoría de los plásticos pueden dañarse con facilidad al usar varios tipos de solventes comerciales. Usa paños limpios para limpiar la suciedad, polvo, grasa, etc.



ADVERTENCIA: En ningún momento dejes que líquidos para freno, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc. entren en contacto con las piezas plásticas. Estos químicos pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo que puede provocar lesiones graves.

OPERACIÓN EN CLIMAS FRÍOS

En caso de operación en climas fríos, cerca o debajo del punto de congelamiento, la humedad en la línea de aire puede congelarse evitando el funcionamiento de la herramienta. Recomendamos usar lubricantes para herramientas neumáticas o un anticongelante permanente (glicol de etileno) como lubricante para climas fríos.



PRECAUCIÓN: No almacenes la herramienta en un ambiente de clima frío para evitar la formación de escarcha o hielo sobre las válvulas y mecanismos operativos de la herramienta, pues la misma podría dejar de funcionar.

Conexión recomendada


- El compresor de aire debe ser capaz de mantener un mínimo de 4,83 bar mientras la herramienta está en uso. Un suministro inadecuado de aire puede causar una pérdida de potencia y un clavado desigual.
- 2. Se puede usar un lubricador para proporcionar circulación de aceite en toda la herramienta. Se puede usar un filtro para retirar las impurezas líquidas y sólidas, las que pueden oxidar piezas internas de la herramienta o hacer que éstas se apelmacen.
- 3. Siempre use mangueras de aire comprimido con una clasificación de presión de trabajo igual o superior a la presión de la fuente de alimentación en caso que el regulador falle, o de 10,34 bar, el que sea mayor. Use mangueras de aire comprimido de 3/8" para distancias de hasta 15,24 m y use un acoplador de conexión rápida de 3/8" en la manguera de aire comprimido.
- 4. Use un regulador de presión en el compresor con una presión de trabajo de 0 a 8,62 bar. Se necesita un regulador de presión que controle la presión de trabajo de la herramienta entre 4,83 bar y 7,93 bar.



PRECAUCIÓN: El compresor de aire debe ser capaz de mantener un mínimo de 4,83 bar mientras la herramienta está en uso. Un suministro inadecuado de aire puede causar una pérdida de potencia y un clavado desigual.



ADVERTENCIA: No conectes la herramienta a un compresor de aire que pueda exceder las 13,79 bar, La herramienta podría explotar y posiblemente provocar lesiones.



Solución de problemas



ADVERTENCIA: Deje de utilizar inmediatamente la herramienta si se presenta alguno de los problemas descritos a continuación, de lo contrario podrían ocurrir lesiones personales graves. Cualquier reparación o reemplazo debe llevarse a cabo por un técnico calificado o un centro de servicio autorizado.

Problema	Causa posible	Acciones correctivas
Fuga de aire en el de la válvula del gatillo.	Las juntas tóricas en el armazón de la válvula del gatillo están dañadas.	Cambie las juntas tóricas.
Fuga de aire entre el armazón y el borde.	 ☐ Hay tornillos flojos en el armazón. ☐ Juntas tóricas dañadas. ☐ Protector dañado. 	 □ Apriete los tornillos. □ Cambie las juntas tóricas. □ Cambie el protector.
Fuga de aire entre el armazón y la cubierta.	□ Tornillos sueltos.□ Empaquetadura dañada.	□ Apriete los tornillos.□ Cambie la empaquetadura.
La herramienta omite colocar sujetadores.	 □ Protector desgastado. □ Suciedad en la pieza del borde. □ Hay suciedad o daños que evitan que los sujetadores o el disparador se desplacen libremente en el cargador. □ El resorte del disparador está dañado. □ Flujo de aire hacia la herramienta incorrecto. □ Desgaste de la junta tórica en el pistón o falta de lubricación. □ Las juntas tóricas en la válvula del gatillo están dañadas. □ Hay fuga de aire. □ Hay fuga en el sello de la cubierta. 	 □ Cambie el protector. □ Limpie la canaleta de disparo. □ Limpie el cargador. □ Cambie el resorte. □ Revise los conectores, la manguera o el compresor. □ Cambie y lubrique las juntas tóricas. □ Cambie las juntas tóricas. □ Apriete los tornillos y los conectores. □ Reemplace la empaquetadura.
La herramienta pierde velocidad o potencia.	 La herramienta no cuenta con suficiente lubricación. Hay un resorte roto en la cubierta del cilindro. EL puerto de descarga en la cubierta está bloqueado. 	 □ Lubrique la clavadora. □ Cambie el resorte. □ Cambie las piezas internas dañadas.
Los sujetadores se atascan en la herramienta.	 La guía de disparo está desgastada. Los sujetadores no son del tamaño apropiado. Los sujetadores están torcidos. El cargador o los tornillos del borde están flojos. El mecanismo de disparo está dañado. 	 Cambie la guía. Use únicamente los sujetadores recomendados. Cambie por sujetadores en buena condición. Apriete los tornillos. Cambie el mecanismo de disparo.

32Sp 33Sp